

Messinglightere

Hvad forhindrer, at min Zippo messinglighter misfarves?

Hver Zippo messinglighter har en let beskyttende belægning for at forhindre, at den misfarves før brug. Belægningen slides af i forbindelse med normal brug.

Hvordan rengør jeg min Zippo messinglighter?

For at gendanne den massive messings naturlige patina anbefaler vi følgende:

- **Højpoleret kabinet:** Rengør med et messingpudsemiddel.
- **Kabinet med børstet overflade:** Rengør skånsomt med en universalrengøringsvamp som f.eks. en let eller mediumhård svamp af Scotch Brite mærket (brug ikke en stålskuresvamp). Gnid forsigtigt svampen i samme retning som overfladens årer.

Hvordan rengør jeg det laserindgraverede messigndesign på min matte lighter?

Laserdesignet viser messingoverfladen, som kan misfarves. Det er normalt for messing. Vi anbefaler at bruge en blød klud og et messingrengøringsmiddel til at rengøre messinget.

Antik overflade

Afslides den antikke overflade på min lighter?

Den antikke overflade på lighteren er unik og skal give et nostalgisk og slidt udseende. Denne overflade er ikke permanent og vil slides ved brug.

Hvordan forhindrer jeg, at den antikke overflade på min Zippo lighter afslides?

Ved kontakt med sprit eller lightervæske begynder den antikke overflade omgående at slides af. Undgå ved påfyldning af lighteren at spilde lightervæske på det udvendige kabinet.

Guldlightere

Hvordan behandler jeg overfladen på min Zippo guldlighter?

Rengør forsigtigt de pladebeklædte dele med en blød klud og vand eller Zippo lightervæske. Anvend ikke slibende materialer.

Pibelightere

Hvad er det, der gør indsatsen i Zippo pibelighteren unik?

Zippo pibelighterens skorstensrør indkapsler flammen i metal og gør det muligt for flammen at blive trukket direkte ned i piben uden at beskadige pibehovedet. Pibelighterindsatsen passer ned i enhver (ikke slank) vindtæt Zippo standardlighter.

Hvordan fjerner jeg skorstenshætten?

Skorstenshætten på din Zippo pibelighter kan tages af for at blive vedligeholdt. Fjern hætten ved at sætte din tommelfingernegl ind under kanten på begge ender og løfte op.

