

ZIPPO

HeatBank™ 6 Instructions

Modelo #Z4A20
Italian – it

Grazie per aver acquistato ZIPPO® HEATBANK™ 6 SCALDAMANI RICARICABILE & CARICA BATTERIE. **LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI** prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto, calore eccessivo, fumi tossici, incendi o esplosioni, per i quali tu ("acquirente") sarai responsabile, e non Zippo Manufacturing Company ("Zippo"). In caso di problemi di funzionamento del prodotto, NON restituirlo al negozio al dettaglio dove è stato acquistato, bensì contattare i Distributori Zippo locali elencati su: zippo.com **AVVERTENZA:** leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conserva queste istruzioni per riferimenti futuri.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- La mancata osservanza di tutte le istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi
- Le batterie del prodotto sono progettate per funzionare a temperature comprese tra -4°F e 120°F (-20°C e 49°C). Il prodotto può essere danneggiato e la durata della batteria ridotta se conservato o utilizzato al di fuori di queste temperature.
- Non esporre a luce solare intensa o a temperature superiori a 120°F (49°C).
- Non esporre all'umidità o immergere in liquidi
- Non è destinato ai bambini
- Prestare attenzione a cadute, urti, abrasioni o altri impatti sul prodotto. In caso di danni al Prodotto quali ammaccature, forature, strappi, deformazioni o corrosione, dovuti a qualsiasi causa, interrompere l'uso e smaltirlo correttamente come indicato nella sezione smaltimento sicuro della batteria di questo manuale.
- NON smontare questo prodotto né tentare di ripararlo o modificarlo in alcun modo.
- NON tentare di caricare il Prodotto utilizzando alcun metodo, apparato o collegamento diverso dal cavo di ricarica incluso per evitare il rischio di surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- Se il Prodotto è eccessivamente caldo, emette odori, si deforma, si danneggia o mostra un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Distributore Zippo.
- Ricaricare completamente il Prodotto prima di qualsiasi stoccaggio prolungato.
- Tutte le batterie perdono energia a causa dell' autoscaricamento graduale, soprattutto a temperature più elevate. Quando il Prodotto non è in uso, si consiglia di caricare la batteria almeno ogni tre (3) mesi.

IMPORTANTE: utilizzare solo con alimentatori ITE Power elencati/certificati

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ:

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è tenuto a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto per assistenza.

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata da Zippo potrebbe invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.



- Corpo principale e superficie di riscaldamento (entrambi i lati)
- Pulsante di accensione
- Indicatori luminosi batteria/temperatura (3 BLU)
- USB grande (USCITE per caricare altri dispositivi)
- USB piccola (INGRESSO per ricaricare il prodotto)
- Cavo di ricarica – Estremità USB grande
- Cavo di ricarica – Estremità micro USB piccola

ISTRUZIONI PER L'USO:

Stato del livello di potenza

Quando SPENTO

- Tocca velocemente il pulsante POWER una volta e poi rilascia. Le luci BLU indicheranno lo stato di alimentazione.
- 3 luci indicano la carica completa
- 1 luce indica che la carica è bassa e il prodotto deve essere ricaricato

Quando ACCESO

Le luci BLU indicheranno continuamente lo stato di calore (vedi sopra)

Modalità temperatura

Il prodotto contiene un elemento riscaldante che si riscalda intorno al corpo principale per un calore continuo.

Per accendere il prodotto:

- Tenere premuto il pulsante POWER per 5 secondi per accendere l'unità. Il Prodotto si accenderà con l'impostazione di temperatura BASSA (LUCE BLU SINGOLA).
- Ogni pressione del pulsante POWER aumenterà l'impostazione della temperatura di un livello.
 - 1 spia = livello di calore BASSO
 - 2 luci = livello di calore MEDIO
 - 3 luci = livello di calore ALTO

- Premere POWER per far scorrere il prodotto attraverso le seguenti impostazioni:
 - Spie BLU: BASSO (impostazione iniziale) > MEDIO > ALTO
- Premere ripetutamente POWER per passare all'impostazione successiva desiderata.
- Il contatto prolungato con la pelle ridurrà il tempo di funzionamento e la temperatura emanata.

SUGGERIMENTO: per raggiungere la temperatura massima, accendere il prodotto all'interno prima di uscire all'esterno. L'accensione all'esterno in condizioni eccessivamente fredde o ventose può ridurre le prestazioni.

SUGGERIMENTO: per massimizzare il tempo di funzionamento, si consiglia di utilizzare questo prodotto all'interno di una tasca per indumenti. Il tempo di funzionamento può essere ridotto se esposto direttamente a temperature più fredde (al di fuori di una tasca).

Spegnimento del prodotto:

- Tenere premuto il pulsante POWER per 5 secondi per spegnere.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL CORDINO


Alcune configurazioni del prodotto possono includere un cordino per il collo. Se incluso, spingere l'estremità piccola del cordino attraverso il foro nel Prodotto fino a quando non viene stabilito il contatto con la clip di plastica (Fig. A).

- Far passare l'estremità più grande opposta del cordino attraverso l'anello più piccolo che sporge in modo da formare un anello auto-serrante (Fig. B).
- Continuare a far passare il cordino fino a quando solo il filo di piccolo diametro tocca il Prodotto (Fig. C).
- Far scorrere la levetta sul retro del cordino. Mettere il cordino intorno al collo. La chiusura deve essere posizionata dietro il collo se indossata correttamente.

SUGGERIMENTO: per un comfort ottimale, regolare l'altezza del prodotto sul corpo regolando l'interruttore.

Ricarica del prodotto

Il Prodotto viene spedito con una ricarica parziale e DEVE essere completamente



caricato prima del primo utilizzo. Utilizzare SOLO il cavo di ricarica fornito con il Prodotto per evitare potenziali surriscaldamenti, perdite o esplosioni. Seguire attentamente le istruzioni di ricarica di seguito.

- Collegare l'estremità piccola Micro USB del cavo di ricarica (incluso) alla piccola entrata USB. Collega l'estremità grande USB a un dispositivo di ricarica adatto o a un alimentatore ITE elencato/certificato. La ricarica inizierà automaticamente.
- Gli indicatori luminosi BLU lampeggeranno per mostrare il livello di potenza mentre ricarica:
 - 3 spie indicano una carica completa
 - 1 spia indica una carica bassa
- Ispezionare periodicamente le condizioni del cavo di ricarica. Non tentare di caricare il Prodotto se il cavo di ricarica è danneggiato. Contatta Zippo per le opzioni di sostituzione se il cavo è usurato o rotto.
- Dopo aver caricato/ricaricato, scollegare il cavo di ricarica.
- Quando si scollega il cavo, assicurarsi di tirare dalla spina anziché dal cavo per ridurre il rischio di danni.
- Posizionare il cavo di ricarica in modo che non si impigli o rappresenti un pericolo per la sicurezza.
- Tenere il cavo di ricarica lontano da bordi taglienti.

NOTA: quando si utilizza la presa accessoria da 12 volt DC di un veicolo come fonte di ricarica, tenere presente che alcuni veicoli richiedono il motore acceso per alimentare la presa accessoria. Fare riferimento al manuale del proprietario del veicolo.

Ricarica di un dispositivo mobile

- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia appropriato per l'uso con questo Prodotto.
- Collegare la presa USB grande del cavo di ricarica del dispositivo mobile appropriato (non incluso) nella USB grande. Il dispositivo mobile dovrebbe iniziare a caricarsi automaticamente. Le spie BLU del prodotto si illumineranno indicando lo stato di alimentazione. Dopo aver rimosso il cavo dal dispositivo mobile, il Prodotto si spegnerà automaticamente dopo circa 10 secondi.

NOTA: durante la ricarica di un dispositivo mobile, le funzioni di riscaldamento del prodotto sono disabilitate per evitare il surriscaldamento. Rimuovere il cavo di ricarica del dispositivo (non incluso) per consentire il ripristino delle funzioni di riscaldamento.

Smaltimento sicuro della batteria

Smaltimento sicuro della batteria

- Non gettare mai le batterie nella spazzatura.
- Tutte le batterie ricaricabili si degradano nel tempo, limitando infine la capacità della batteria di mantenere la carica. Questa unità contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio, che deve essere smaltita correttamente quando non manterrà più la carica.
- I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.
- Per informazioni sul riciclaggio di questa batteria:
 - Negli Stati Uniti:
 - Contatta Call2Recycle: (800) 822-8837 o visita www.call2recycle.org.
 - Al di fuori degli Stati Uniti:
 - Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento di questo prodotto.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura NON deve essere gettata nei rifiuti generici, ma deve essere raccolta separatamente e adeguatamente riciclata secondo le normative locali.



Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Germany

Zippo SAS
5 Boulevard Ney
75018 Paris
France



- Fuera de EE. UU.: siga las ordenanzas locales para eliminar este producto.
- Estes simbolo indica que el equipo NO debe desecharse con los residuos generales, sino que debe recogerse por separado y reciclarse adecuadamente de acuerdo con la normativa local.



Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Germany

Zippo SAS
5 Boulevard Ney
75018 Paris
France



Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Germany

Zippo SAS
5 Boulevard Ney
75018 Paris
France



Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Germany

Zippo SAS
5 Boulevard Ney
75018 Paris
France



zippo
Zippo Manufacturing Company
33 Brabour Street
Bradford, PA, USA 16701
zippo.com

