

Isqueiros de Cobre

O que evita manchar o meu isqueiro Zippo de cobre?

Todos os isqueiros Zippo de cobre têm um leve revestimento de protecção para evitar que manchem antes de serem usados. O revestimento irá desaparecer com a utilização normal.

Como é que limpo o meu isqueiro Zippo de cobre?

Para restaurar a pátina natural de cobre sólido, recomendamos o seguinte:

- **Caixa de elevado brilho:** Limpar com polimento de cobre.
- **Caixa com acabamento de escova:** Limpar cuidadosamente com esponja de limpeza multi-usos como por exemplo esfregão macio ou médio da marca Scotch Brite (não use uma esponja para limpar aço). Passe a esponja cuidadosamente na mesma direcção do veio do acabamento.

Como é que limpo o desenho de cobre gravado a laser no meu isqueiro mate?

O desenho a laser expõe a superfície de cobre que pode manchar. Esta é uma característica normal do cobre. Para limpar o cobre, recomendamos a utilização de um tecido macio e um limpador de cobre.

Acabamento Antigo

O acabamento do meu isqueiro de Acabamento Antigo desaparecerá?

O isqueiro de Acabamento Antigo é um acabamento único para lhe dar um aspecto de usado, nostálgico e velho. O acabamento não é permanente e começará a desaparecer com o uso.

Como é que evito que o acabamento do meu isqueiro Zippo de acabamento antigo desapareça?

Quando exposto ao álcool ou a fluido para isqueiro, o aspecto antigo começa de imediato a desaparecer. Ao encher o isqueiro, evite derramar o fluido para isqueiro na caixa exterior.

Isqueiros de Ouro

Como é que cuido do acabamento do meu isqueiro Zippo de ouro?

Limpe suavemente as partes douradas com um pano macio e água ou Fluido para Isqueiro Zippo. Não utilize substâncias abrasivas.

Isqueiros de Cachimbo

O que torna única a inserção do isqueiro de cachimbo Zippo?

A chaminé do isqueiro de cachimbo Zippo envolve a chama em metal, permitindo que a chama seja direccionada directamente para o cachimbo sem danificar o forninho. A ponta do isqueiro de cachimbo adapta-se a qualquer isqueiro padrão Zippo à prova de vento (não Slim).

Como é que retiro a cobertura da chaminé?

Para efeitos de manutenção, a cobertura da chaminé do seu isqueiro de cachimbo Zippo é removível. Para retirar a cobertura, deslize a unha do polegar por baixo do bordo de cada extremidade e levante.

