

Mässingständare

Vad hindrar min mässingständare från Zippo från att mattas?

Varje mässingständare från Zippo har en ljusskyddande beläggning som ska förhindra att ytan mattas innan den används. Beläggningen kommer att slitas ut vid normal användning.

Hur rengör jag min mässingständare från Zippo?

För att återställa den naturliga patinan för solid mässing rekommenderar vi följande:

- **Höglanshölje:** Rengör med mässingspolish.
- **Borstglättat hölje:** Rengör försiktigt med multisyftesrengöringsduk såsom Scotch Brites mjuka eller medelgrova dukar (använd inte stålull). Gnugga försiktigt duken i samma riktning som finishens ådring.

Hur rengör jag den lasergraverade mässingsdesignen på min matta tändare?

Den lasergraverade designen exponerar mässingsytan som kan mattas. Detta är en normal egenskap hos mässing. För att rengöra mässingen rekommenderar vi att du använder en mjuk duk och mässingsrengöringsmedel.

Antik finish

Kommer finishen på min tändare med antik finish att klinga av?

Tändaren med antik finish har en unik finish som ger den ett använt, nostalgiskt och slitet utseende. Denna finish är inte beständig och kommer att börja klinga av när du använder den.

Hur förhindrar jag att finishen på min Zippo-tändare med antik finish slits ut?

När den exponeras för alkohol eller tändvätska kommer den antika finishen omedelbart att börja avklinga. När du fyller på tändaren, undvik att spilla tändvätska på det yttre höljet.

Guldtändare

Hur sköter jag finishen på min guldtändare från Zippo?

Rengör försiktigt belagda delar med en mjuk duk och vatten eller Zippos tändvätska. Använd inte slipande substanser.

Piptändare

Vad är det som gör Zippos pipändarinsats unik?

Utloppet på Zippos pipändare innesluter flammen i metall, detta gör det möjligt för flammen att dras direkt in i pipan utan att skada skålen. Pipändarinsatsen passar i alla Zippos vindbeständiga tändare (inte Slim).

Hur tar jag bort utloppslocket?

Locket på utloppet på din pipändare från Zippo är borttagbar för underhållsyften. För att ta bort locket, för in din tumnagel under kanten på någon av ändarna och lyft.

