



<p>Grund für die unsre, über zu erfüllen. stellen erhalten Sie Website www.zippo.com/utility</p> <p>O MANUFACTURING COMPANY, IN RAT UNSERES HÄNDLERS IN</p> <hr/> <p>NOS. Encienda el encendedor lejos de los ojos y las pipas. Asegúrese de que la gas a fuentes de calor que superen 50 °C. No lo perfore ni lo arroje al agua caliente. No lo utilice al utilizar 30 segundos. Espere dos segundos. Contiene gas pre cargado; asegúrese</p>	<p>1. Rellene con Zippo Premium Butano u otro gas butano de primera calidad. No utilice el encendedor durante un mínimo de 4 horas. Esto tiene como objeto que el butano y las piezas internas se establezcan antes del uso. Encender prematuramente podría provocar una altura de llama excesiva y peligrosa.</p> <p>2. Tenga cuidado y dirija la dirección de la llama lejos de personas y materiales combustibles.</p> <p>Instrucciones:</p> <p>El diseño ergonómico del encendedor Zippo Mini MPL dispone de un botón de control de seguridad patentado (A) para evitar que el encendedor sea accionado por niños; este botón libera el interruptor de encendido (B) y permite accionarlo.</p> <p>Para usar el encendedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apriete y mantenga apretado el botón de control de seguridad (A). Deslice el interruptor de encendido (B) hacia adelante para encender. Suelte el interruptor de encendido para apagar la llama y detener el flujo de combustible. <p>No recargar cerca de llamas, fuentes de calor o chispas. Usar solamente en áreas bien ventiladas.</p> <p>Para recargar con butano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recargue únicamente usando butano de primera calidad. El uso de combustible que no sea butano de primera calidad Zippo puede dañar la válvula de llenado y puede causar obstrucciones. Al recargarlo, sostenga siempre el encendedor Mini MPL 	<p>en la posición que se muestra. Coloque la boquilla de butano en la válvula de llenado (C) y presione varias veces aplicando una presión firme y constante. Mantenga la boquilla presionada varios segundos. No sobrecargue el encendedor.</p> <p>3) Espere por lo menos dos minutos después de la recarga antes de volver a usar.</p> <p>Se recomienda usar combustible de butano de marca Zippo en su encendedor Zippo Mini MPL y en otros productos recargables con butano.</p> <p>Derechos legales dentro de la Unión Europea</p> <p>La Unión Europea establece determinados derechos legales. Estos derechos legales otorgan a los consumidores europeos el derecho a reparación o sustitución, o a un descuento o reembolso por parte del vendedor, si el producto o productos son defectuosos y no se adecuan al contrato de venta, tal y como se establece en la legislación nacional.</p> <p>En caso de reclamación según sus derechos legales:</p> <ol style="list-style-type: none"> Por favor, adjunte su recibo original de venta u otra prueba válida de compra. Incluya también su nombre y domicilio para enviarle el producto, su número de teléfono y dirección de correo electrónico para que podamos comunicarnos con usted con respecto a su reclamación. <p>Para ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones legales con usted en lo que se refiere a estos derechos legales, indíquenos también, si es posible, la razón de la devolución del producto.</p> <p>Hay información sobre nuestros Centros de Servicio autorizados en la lista adjunta de distribuidores y también puede descargar esta</p>	<p>listita en nuestro sitio web www.zippo.com/utility/lighters/service</p> <p>NUNCA DEVUELVA POR CORREO A ZIPPO UN ENCENDADOR MINI MPL. POR FAVOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE NUESTRO DISTRIBUIDOR EN SU PAÍS.</p>	<p>fr _____</p> <p>AVERTISSEMENT. GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. Le briquet utilitaire doit être au moins loin du visage et de tout vêtement. Il ne doit pas être utilisé pour allumer une cigarette, un cigare ou une pipe. Après utilisation, s'assurer que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à une source de chaleur supérieure à 50 °C, ni au rayonnement direct du soleil pendant une longue période. Ne pas perforer ni jeter au feu. Observer toutes les instructions et tous les avertissements du fabricant de tout autre appareil ou objet utilisé avec ce produit. Ne pas maintenir allumé pendant plus de 30 secondes. Après le remplissage du briquet, attendre deux minutes avant d'utiliser. Ce produit contient du gaz inflammable pressurisé.</p> <p>Instructions de remplissage initial</p> <p>AVERTISSEMENT : Ce briquet ne contient pas de butane. Assurez-vous de soigneusement remplir le briquet conformément aux instructions.</p> <ol style="list-style-type: none"> Remplissez avec du butane Zippo Premium ou avec un autre gaz butane de qualité supérieure. Attendez au moins 4 heures avant d'utiliser le briquet. Ainsi, le gaz butane et les composants internes auront le temps de se stabiliser avant l'allumage. Si vous allumez le briquet trop tôt, vous risquez d'avoir une flamme trop haute, potentiellement dangereuse. Faites attention et ne dirigez pas la flamme vers une personne
--	--	--	---	---