



Encendedores de latón

¿Qué impide que mi encendedor Zippo se deslustre?

Cada encendedor Zippo de latón tiene una ligera capa protectora para evitar el deslustre antes de usarlo. La capa se desgasta con el uso normal.

¿Cómo limpio mi encendedor Zippo de latón?

Para restaurar la pátina natural del latón macizo, recomendamos lo siguiente:

- **Caja abrillantada:** Límpiela con abrillantador de latón.
- **Caja con acabado cepillado:** Límpiela suavemente con una almohadilla de limpieza multiuso como la de marca Scotch Brite para uso liviano o mediano (no use almohadillas abrasivas de acero). Frote cuidadosamente la almohadilla en la misma dirección de la veta del acabado.

¿Cómo limpio el diseño grabado con láser en el latón de mi encendedor mate?

El diseño grabado con láser expone la superficie de latón, la cual puede deslustrarse. Ésta es una característica normal del latón. Para limpiarlo, recomendamos utilizar un paño suave y limpiador de latón.

Acabado envejecido

¿Se va a desgastar el acabado envejecido de mi encendedor?

Este encendedor tiene un acabado único para darle un aspecto usado, nostálgico y desgastado por el tiempo. Este acabado no es permanente y comienza a desgastarse con el uso.

¿Cómo evito el desgaste del acabado envejecido de mi encendedor Zippo?

Cuando se expone a alcohol o combustible para encendedores, el efecto envejecido comienza inmediatamente a desgastarse. Al recargar el encendedor, evite derramar el combustible en la caja exterior.

Encendedores dorados

¿Cómo cuido el acabado en mi encendedor Zippo dorado?

Limpie suavemente las partes enchapadas con un trapo suave y agua o combustible para encendedores Zippo. No use sustancias abrasivas.

Encendedores de pipas

¿Qué hace que el inserto de mi encendedor Zippo para pipas sea exclusivo?

La chimenea del encendedor Zippo para pipas encierra la llama en el metal, permitiendo que ésta ingrese directamente en la pipa sin dañar la cazoleta. El inserto del encendedor se adapta a cualquier encendedor Zippo estándar (no delgado) a prueba de viento.

¿Cómo retiro la tapa de la chimenea?

Para propósitos de mantenimiento, la tapa de la chimenea de su encendedor Zippo para pipas es retirable. Para extraerla, deslice la uña del pulgar debajo del borde de cualquier extremo y levántelo.

