



# Instrucciones para encendedor utilitario Flex Neck

## Flex Neck Utility Lighter Instructions / Spanish Latin American - es

Zippo Manufacturing Company 2013. All Rights Reserved.

Para Buenos consejos y detalles de como cuidar sus nuevos encendedores, visitar [zippo.com/care](http://zippo.com/care) Los productos Zippo están legalmente protegidos por patentes y Registros de marcas, visitar [zippo.com/patents](http://zippo.com/patents) para mayores detalles



**ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Usar el encendedor utilitario apartado de la cara y la ropa. No utilizar para encender cigarrillos, puros o pipas. Verificar que la llama esta apagada después de usar. No exponer a temperatura mayor de 50° C o prolongadamente a la luz solar. No perforar o exponer al fuego. Hay calor extremo sobre la llama visible. Tomar cuidado extremo para prevenir quemaduras, lastimaduras o incendios. Seguir todas las instrucciones y advertencias provistas por el fabricante del artefacto o cualquier otra parte cuando el producto es usado. No mantener encendido más de 30 segundos. Esperar dos minutos después de la recarga antes de usar el encendedor utilitario. Contiene gas presurizado inflamable.

### INSTRUCCIONES

El diseño clásico del encendedor MPL Zippo presenta un botón de control de seguridad (A) para evitar que el encendedor sea accionado por niños; este botón libera el interruptor de encendido (B) y permite accionarlo.

#### Operación del encendedor:

- 1) Accionar y mantener apretado el botón de control de seguridad (A).
- 2) Deslizar el interruptor de encendido (B) hacia adelante para encender y mantenga precionado para mantener la llama.
- 3) Soltar el interruptor de encendido para apagar la llama y detener el flujo de combustible.

#### Para ajustar la llama:

Girar el regulador (C) hacia + (más alta) o hacia - (más baja).


**No recargar cerca de llamas, fuentes de calor o chispas. Usar solamente en áreas bien ventiladas. Mantener el encendedor y combustible fuera del alcance de los niños.**

- 1) Recargar únicamente usando butano de primera calidad. El uso de combustible que no sea butano de primera calidad Zippo puede dañar la válvula de llenado y puede obstruir la salida de combustible.
- 2) Siempre recargar el MPL en la posición mostrada a la izquierda. (válvula hacia arriba). Colocar la boquilla de butano dentro de la válvula de llenado (D) y presionar varias veces en forma firme y constante. Mantenga por varios segundos. Repita si fuese necesario. Asegure por favor el acoplamiento apropiado entre el envase del repuesto y el depósito del combustible del alumbrador durante rellenar para evitar la salida del combustible.
- 3) Espere por lo menos dos minutos después de haberlo cargado antes de usarlo.

El conveniente soporte de apoyo es una manera fácil de mantener el MPL siempre a mano sobre la mesada, el armario o el dintel de la chimenea del hogar.

En cambio, los consumidores en los EE.UU. deben ponerse en contacto Zippo Relaciones con el Consumidor en 814-368-2700 para recibir instrucciones o enviar la más ligera, a través del servicio de tierra (debido a regulaciones gubernamentales) a la dirección que aparece a continuación.

Los consumidores fuera de los EE.UU. deben ponerse en contacto con su distribuidor local. Bajo ninguna circunstancia debe usted por correo electrónico un cuello flexible de utilidad



para encendedor Zippo. Por favor, siga el consejo del distribuidor local en su país, ver la lista.

Un cargo de \$ 5.00 en concepto de manejo y envío es aplicado a toda reparación de un MPL.

Cumple con la norma ASTM F2201-10 & ISO 22702:2003 y es a prueba de niños

Impreso en China

### GARANTÍA

Cualquier Encendedor Utilitario para Exteriores Zippo devuelto a la compañía bajo garantía los tres años posteriores a la compra será reparado sin cargo o remplazado, a nuestra discreción. Los daños al Encendedor Utilitario para Exteriores, como resultado de abuso o mal uso del producto no esta cubierto por nuestra garantía. Los recubrimientos no están garantizados. Esta garantía otorga derechos legales específicos, es adicional a sus derechos nacionales estatutarios legales. Usted puede tener también otros derechos, los cuales varían de estado en los diferentes estados. Otros productos Zippo llevan sus propias garantías específicas. Para obtener servicio bajo esta garantía, deben referirse a las instrucciones de reparación en [Zippo.com](http://Zippo.com) o contactar a relaciones con el Consumidor en el teléfono 814-368-2700. Un cargo de \$5.00 en concepto de despacho y manejo, será aplicado a toda reparación de un Encendedor Utilitario para Exteriores.

Para información sobre productos o reparaciones, consulte la lista de Distribuidores Master para encontrar su distribuidor local.