

Briquets en laiton

Que faire pour empêcher que mon briquet en laiton ne se ternisse ?

Chaque briquet en laiton est recouvert d'un enduit protecteur pour empêcher qu'il ne se ternisse avant son utilisation. Ce revêtement s'use au cours de l'utilisation normale.

Comment nettoyer mon briquet en laiton Zippo ?

Pour restaurer la patine naturelle du laiton massif, il est conseillé de procéder comme suit :

- **Boîtier haute brillance** : Nettoyer avec un produit de polissage de laiton.
- **Boîtier finition brossée** : Nettoyer en douceur avec un tampon nettoyant polyvalent, par exemple un tampon Scotch Brite au grain doux ou moyen (ne pas utiliser de paille de fer). Avec précaution, frotter le tampon suivant le sens du grain de la finition.

Comment nettoyer le design en laiton gravé au laser sur mon briquet mat ?

Le design gravé au laser expose la surface en laiton qui peut ternir. C'est une caractéristique normale du laiton. Pour nettoyer le laiton, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux et un produit nettoyant pour laiton.

Finition à l'ancienne

La finition à l'ancienne sur mon briquet va-t-elle s'éliminer ?

Le briquet à finition à l'ancienne est doté d'une finition unique qui lui donne l'aspect usé, patiné et nostalgique d'un briquet d'autrefois. Cette finition n'est pas permanente et s'atténue avec l'utilisation.

Comment empêcher que la finition à l'ancienne de mon briquet Zippo ne disparaisse ?

Exposée à l'alcool ou à l'essence à briquet, la finition à l'ancienne commence immédiatement à s'user. Lors du remplissage, éviter de répandre de l'essence sur le boîtier extérieur.

Briquets plaqués or

Comment entretenir la finition sur mon briquet plaqué or Zippo ?

Avec précaution, nettoyer les parties plaquées avec un chiffon doux et de l'eau ou de l'essence de briquet Zippo. Ne pas utiliser de substances abrasives.

Briquets tube

Qu'est-ce qui rend l'insert du briquet tube Zippo unique ?

La cheminée du briquet tube Zippo enferme la flamme dans du métal, ce qui lui permet d'être tirée directement dans le tube sans endommager le cylindre. L'insert du briquet s'adapte à tout briquet à l'épreuve du vent Zippo standard (mais non les briquets Slim).

Comment retirer le capuchon de la cheminée ?

Pour permettre l'entretien, le capuchon de la cheminée d'un briquet tube Zippo est amovible. Pour retirer le capuchon, faire glisser la mollette sous le bord de l'une des extrémités et soulever.

