

Koperen aanstekers

Hoe voorkom ik dat mijn Zippo koperen aansteker verdoft?

Elke Zippo koperen aansteker is voorzien van een lichte beschermcoating, die voorkomt dat de aansteker vóór ingebruikneming dof wordt. Bij normaal gebruik slijt de coating geleidelijk weg.

Hoe maak ik mijn Zippo koperen aansteker schoon?

Voor herstel van de natuurlijke glans van massief koper adviseren we de volgende methoden:

- Hoogglansbehuizing: schoonmaken met koperglansmiddel.
- Geborsteld-koperen behuizing: voorzichtig schoonmaken met een multi-purpose schoonmaakpad, zoals licht of middelzwaar gekorrelde Scotch-Brite schuurpads (gebruik geen staalgekorrelde schuurpads). Wrijf voorzichtig met de pad, in dezelfde richting als de afwerkingsstructuur.

Hoe maak ik het gegraveerde koperornament op mijn matglanzende aansteker schoon?

De lasergravering legt het koperoppervlak bloot, dat daardoor kan verdoffen. Dit is een normale eigenschap van koper. Wij adviseren het koper met een zachte doek en koperreiniger schoon te maken.

Antique Finish

Gaat de oppervlakafwerking op mijn Antique Finish aansteker op den duur slijten?

Het oppervlak van de Antique Finish aansteker is op unieke wijze afgewerkt, met als resultaat een gebruikt, nostalgisch en enigszins versleten uiterlijk. Deze afwerking is niet blijvend; hij slijt af naarmate de aansteker langer in gebruik is.

Hoe voorkom ik dat de afwerking van mijn Zippo Antique Finish afslijt?

Bij blootstelling aan alcohol of aanstekervloeistof begint de antieke styling direct af te slijten. Vermijd dus bij het vullen van de aansteker dat u aanstekervloeistof op de buitenkant van de aansteker morst.

Gouden/goudbewerkte aanstekers

Hoe zorg ik het best voor de oppervlakafwerking van mijn Zippo gouden/goudbewerkte aansteker?

Reinig de vergulde gedeelten voorzichtig met een zachte doek en water of Zippo aanstekervloeistof. Gebruik geen schurende middelen.

Pijpaanstekers

Waarom is het binnenwerk van de Zippo pijpaansteker zo uniek?

Het vuurkanaal van de Zippo pijpaansteker vangt de vlam in een metalen koker. Daardoor wordt de vlam rechtstreeks de pijp ingezogen zonder dat de kop van de pijp schade oploopt. Het binnenwerk voor de pijpaansteker past op elke standaard Zippo windproof aansteker (niet op het type 'Slim').

Hoe verwijder ik het kapje van het vuurkanaal?

Het kapje op het vuurkanaal van uw Zippo pijpaansteker kan voor onderhoudsdoeleinden worden verwijderd. Dat kunt u doen door uw duimnagel onder de rand aan een van de uiteinden van het kapje te steken en het kapje op te tillen.

