

Isqueiros de latão

O que evita o embaçamento do meu isqueiro Zippo de latão?

Todos os isqueiros Zippo de latão têm um leve revestimento protetor para evitar a perda do brilho antes do uso. O revestimento se desgastará com o uso normal do isqueiro.

Como limpo o meu isqueiro Zippo de latão?

Para restaurar a aparência natural do latão sólido, recomendamos o seguinte:

- **Base altamente polida:** Limpe com limpador de latão.
- **Base com acabamento escovado:** Limpe gentilmente com uma esponja de limpeza multiuso, como a esponja da marca Scotch Brite para serviço leve ou médio (não use esponja de aço). Cuidadosamente, passe a esponja na mesma direção do grão do acabamento.

Como limpo o desenho estampado a laser em meu isqueiro com acabamento fosco?

O desenho a laser expõe a superfície do latão e a sujeita à perda de brilho. Esta é uma característica normal do latão. Para limpar o latão, recomendamos o uso de um pano macio e um limpador de latão.

Acabamento Envelhecido

O acabamento do meu isqueiro com acabamento envelhecido se desgastará?

O isqueiro com acabamento envelhecido tem um acabamento exclusivo que lhe dá a aparência de uma peça usada, nostálgica e desgastada pelo tempo. Este acabamento não é permanente e começará a se desgastar com o uso.

Como posso evitar que o acabamento envelhecido do meu isqueiro Zippo se desgaste?

Quando exposto ao álcool ou a fluido de isqueiro, o acabamento antigo começará a se desgastar imediatamente. Ao encher o isqueiro, evite derramar fluido no exterior da base.

Isqueiros dourados

Como cuido do acabamento do meu isqueiro Zippo dourado?

Limpe gentilmente as parte douradas com um pano macio e água ou Fluido de Isqueiro Zippo. Não use substâncias abrasivas.

Isqueiros para cachimbos

O que torna o corpo do isqueiro Zippo para cachimbos exclusivo?

A chaminé do isqueiro Zippo para cachimbos envolve a chama em metal, permitindo que a chama seja puxada diretamente para dentro do cachimbo, sem danificar o forninho. O corpo do isqueiro para cachimbo pode ser utilizado com qualquer isqueiro Zippo à prova de vento (exceto com os modelos slim).

Como removo a tampa da chaminé do isqueiro?

Para fazer manutenção, a tampa da chaminé do seu isqueiro Zippo para cachimbos pode ser removida. Para remover a tampa, levante a borda em uma das extremidades com a unha do polegar.

