

Messinkiset sytyttimet

Kuinka voin estää messinkisen Zippo-sytyttimeni tummumisen?

Kaikissa messinkisissä Zippo-sytyttimissä on ohut suoja-pinnoite, joka estää tummumisen ennen käyttöä. Pinnoite kuluu pois normaalikäytössä.

Kuinka voin puhdistaa messinkisen Zippo-sytyttimeni?

Messingin luonnollisen patinan palauttamiseksi suosittelemme seuraavaa:

- Kiiltävä kuori: Puhdista messingin kiiltoaineella.
- Harjakiillotettu kuori: Puhdista hellävaraisesti tavallisella monikäyttöisellä puhdistussienellä, kuten kevyeen tai keskikovaan käyttöön tarkoitetulla Scotch Brite -sienellä (älä käytä teräksistä hankaussientä). Hankaa sienellä varovasti pinnoitteen syiden suuntaisesti.

Kuinka voin puhdistaa mattapintaisen sytyttimeni messinkisen laserkaiverruksen?

Laserkaiverrus paljastaa messinkipinnan, joka saattaa tummua. Tämä on messingin luonnollinen ominaisuus. Suosittelemme messingin puhdistamiseen pehmeää kangasta ja messingin puhdistusainetta.

Antiikkipinta

Kuluuko sytyttimeni antiikkipinta pois?

Antiikkipintaisessa sytyttimessä on erikois-pinnoite, joka tekee sytyttimestä käytetyn, nostalgisen ja kuluneen näköisen. Tämä pinnoite ei ole pysyvä ja alkaa kulua käytössä.

Kuinka voin estää antiikkipintaisen Zippo-sytyttimeni pinnoitteen kulumisen?

Antiikkipinnoite alkaa kulua heti, kun se altistuu alkoholille tai sytytysnesteelle. Kun täytät sytytintä, varo, ettei sytytysnестettä pääse sytyttimen ulkopinnalle.

Kultaiset sytyttimet

Kuinka voin huolehtia kultaisen Zippo-sytyttimeni pinnoitteesta?

Puhdista kullatut osat varovasti pehmeällä kankaalla ja vedellä tai Zippo-sytytysnesteellä. Älä käytä hankaavia aineita.

Piipunsytyttimet

Mikä tekee Zippo-piipunsytytinsisäkkeestä ainutlaatuisen?

Zippo-piipunsytyttimen metallinen liekinsuojus sulkee liekin sisäänsä, jolloin liekki voidaan vetää suoraan piippuun piipun pesää vahingoittamatta. Piipunsytytinsisäke sopii kaikkiin vakiotyyppisiin (ei Slim) tuulenkestäviin Zippo-sytyttimiin.

Kuinka voin poistaa liekinsuojuksen kannen?

Zippo-piipunsytyttimen liekinsuojuksen kansi voidaan irrottaa sytyttimen huoltoa varten. Irrota kansi työntämällä peukalonkynsi jommankumman pään reunan alle ja nostamalla kansi pois.

