

Zapalniczki mosiężne

Co chroni moją mosiężną zapalniczkę Zippo przed zaśniedzeniem?

Każda mosiężna zapalniczka Zippo posiada lekką powłokę ochronną, która zapobiega zaśniedzeniu zapalniczki zanim będzie ona używana. Powłoka ta zetrze się w wyniku normalnego użytkowania zapalniczki.

Jak należy czyścić mosiężną zapalniczkę Zippo?

Aby odzyskać naturalną patynę na litym mosiądzu, zaleca się:

- Obudowa o polerowanej powierzchni: czyszczenie za pomocą preparatu do polerowania mosiądzu.
- Obudowa o powierzchni szorstkowanej: delikatne czyszczenie za pomocą uniwersalnych czyścików, np. czyściki firmy Scotch Brite o właściwościach lekko lub średnio szorujących (nie używać zmywaków metalowych). Delikatnie pocierać za pomocą czyścika zgodnie z kierunkiem przebiegu faktury wykończenia.

Jak należy czyścić laserowo wygrawerowany wzór na zapalniczce z matową obudową?

W wyniku laserowego wygrawerowania wzoru, odsłonięta zostaje warstwa mosiężna, która może ulec zaśniedzeniu. Jest to naturalna cecha mosiądzu. Do czyszczenia mosiądzu zaleca się stosowanie miękkiej ściereczki i środka czyszczącego do mosiądzu.

Wykończenie antyczne

Czy wykończenie na mojej zapalniczce Antique Finish ulegnie starciu?

Zapalniczka Antique Finish posiada unikalne wykończenie, które nadaje jej używany, nostalgiczny i stary wygląd. Wykończenie to nie jest trwałe i zacznie się ścierać.

W jaki sposób mogę zapobiec ścieraniu się antycznego wykończenia zapalniczki Zippo?

Pod wpływem alkoholu lub paliwa antyczne wykończenie zacznie się natychmiast ścierać. Przy wypełnianiu zapalniczki benzyną, należy unikać jej rozlania na obudowę.

Złote zapalniczki

Jak należy dbać o wykończenie złotej zapalniczki Zippo?

Delikatnie wyczyścić złoczone części przy pomocy miękkiej ściereczki i wody lub benzyny do zapalniczek Zippo. Nie należy używać substancji o właściwościach ściernych.

Zapalniczki fajkowe

W czym tkwi wyjątkowość wewnętrznego wkładu zapalniczki fajkowej?

Dzięki kominowi zapalniczki fajkowej Zippo płomień jest ograniczony metalową obudową, dzięki czemu może być wsunięty bezpośrednio do fajki, nie uszkadzając jej główki. Wkład zapalniczki fajkowej pasuje do każdej standardowej (z wyłączeniem zapalniczki typu Slim) wiatroodpornej zapalniczki Zippo.

Jak wyciągnąć zatyczkę komina?

W celach konserwacyjnych, zapalniczka fajkowa wyposażona jest w wyjmowaną zatyczkę komina. Aby wyciągnąć zatyczkę, należy wsunąć paznokieć kciuka pod jedną z końcówek zatyczki i ją unieść.

